



xiaomi

Kullanım Kılavuzu

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S

Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü 1S
MJCQB05QJ



xiaomi

İçindekiler

Başlarken

- 5** Uyarı
- 13** Önlemler
- 17** Güvenlik Uyarıları ve Talimatları
- 18** Kullanım Amacı
- 18** Nasıl Kullanılır
- 28** Kalıntı riskleri
- 29** Bakım ve Onarım
- 29** Pil Güvenliği
- 32** Sorun Giderme
- 33** Teknik Özellikler
- 36** Geri Dönüşüm Kuruluşlarına
- 37** Enerji Tüketimi



xiaomi

İçindekiler

- 38** Doc Belgeleri
- 42** Kullanılması Planlanan Ülkeler
- 44** AB Uygunluk Beyanı
- 45** Geri Dönüşüm
- 46** Garanti Bildirimi
- 48** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 49** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 50** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
- 50** Tüketici Hakları
- 53** Teknik Servis Listesi
- 53** Servis Bilgi Sistemi
- 54** Garanti Belgesi



xiaomi

Kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonraki referanslar için saklayın.

Orijinal Talimatlar

UYARI

Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları

Bu elektrikli aletle birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimleri ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları ileride başvurmak üzere saklayın. Uyarılardaki “elektrikli alet” terimi, elektrikle çalışan (kablolu) elektrikli aletinizi veya pille çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi ifade eder.

1) İş alanı güvenliği

a) Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun. Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.

b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar veya toz gibi patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, tozu veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar oluşturur.

c) Elektrikli aleti çalıştırırken çocukları ve etraftaki kişileri uzak tutun. Dikkatinizin dağılması, kontrolü kaybetmenize neden olabilir.



xiaomi

2) Elektrik güvenliği

a)Elektrikli alet fişleri prize uygun olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde modifiye etmeyin. Topraklı elektrikli aletlerle herhangi bir adaptör fişi kullanmayın. Modifiye edilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

b)Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz topraklanmışsa, elektrik çarpması riski artar.

c)Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın. Elektrikli alete giren su, elektrik çarpması riskini artıracaktır.

d)Kabloyu kötü kullanmayın. Elektrikli aleti taşımak, çekmek veya fişten çıkarmak için asla kabloyu kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.

e)Elektrikli aleti açık havada çalıştırırken, açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekanda kullanıma uygun bir kablounun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

f)Elektrikli aleti nemli bir yerde çalıştırmak kaçınılmazsa, artık akım cihazı (RCD) korumalı bir besleme kullanın. RCD kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.



xiaomi

3) Kişisel güvenlik

a) Bir elektrikli aleti çalıştırırken tetikte olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyulu davranın. Yorgunken veya uyuşturucu, alkol veya ilaçların etkisi altındayken elektrikli alet kullanmayın. Elektrikli aletleri çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima göz koruması kullanın. Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulak koruyucu gibi koruyucu ekipmanlar kişisel yaralanmaları azaltacaktır.

c) İstem dışı çalıştırmayı önleyin. Güç kaynağına ve/veya pil takımına bağlamadan, aleti kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Parmağınız şalter üzerindeyken elektrikli aletleri taşımak veya şalteri açık olan elektrikli aletlere enerji vermek kazalara davetiye çıkarır.

d) Elektrikli aleti açmadan önce her türlü ayar anahtarını veya anahtarını çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir parçasına takılı bir ingiliz anahtarı veya anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.

e) Çok uzanmayın. Her zaman doğru düzeyi ve dengeyi koruyun. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.



xiaomi

ñ Düzgün giyinin. Bol giysiler veya takılar giymeyin. Saçınızı ve giysilerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.

g) Toz emme ve toplama tesislerinin bağlantısı için cihazlar sağlanmışsa, bunların bağlı olduğundan ve uygun şekilde kullanıldığından emin olun. Toz toplamanın kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.

h) Aletlerin sık kullanımından kazanılan aşinalığın, kayıtsız olmanıza ve alet güvenliği ilkelerini göz ardı etmenize izin vermeyin. Dikkatsiz bir hareket, bir saniyeden kısa bir süre içinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

4) Elektrikli alet kullanımı ve bakımı

a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi ve daha güvenli yapacaktır.

b) Anahtar açıp kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın.

Anahtarla kontrol edilemeyen her türlü elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.



xiaomi

c)Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya elektrikli aletleri saklamadan önce fişi güç kaynağından çekin ve/veya çıkarılabilirse pil takımını elektrikli aletten çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli aletin yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.

d)Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve elektrikli alete veya bu talimatlara aşına olmayan kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.

e)Elektrikli aletlerin ve aksesuarların bakımını yapın. Hareketli parçaların yanlış hizalanmasını veya bağlanmasını, parçaların kırılmasını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları kontrol edin. Zarar görmüşse, kullanmadan önce elektrikli aleti tamir ettirin. Birçok kaza, bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden kaynaklanır.

ğ)Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. Düzgün bakımı yapılmış, keskin kesme kenarları olan kesici takımların sıkışma olasılığı daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.



xiaomi

g)Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını vb. kullanın. Bu talimatlara uygun olarak, çalışma koşullarını ve yapılacak işi dikkate alarak. Elektrikli aletin amaçlanandan farklı işlemler için kullanılması tehlikeli bir duruma neden olabilir.

h)Kolları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağdan ve gresten arındırılmış halde tutun. Kaygan saplar ve kavrama yüzeyleri, beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir şekilde tutulmasına ve kontrolüne izin vermez.

5) Pilli alet kullanımı ve bakımı

a)Yalnızca üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin. Bir tür pil takımı için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil takımı ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.

b)Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak belirlenmiş pil paketleri ile kullanın. Diğer pil takımlarının kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.

c)Pil paketi kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya bir terminalden diğerine bağlantı kurabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun. Pil terminallerinin birbirine kısa devre yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.

d)Kötü koşullar altında, pilden sıvı fışkıracak; temastan kaçınin. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse, ayrıca tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı tahrişe veya yanıklara neden olabilir.

e)Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış pil takımını veya aleti kullanmayın.

Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış piller, yangın, patlama veya yaralanma riskine neden olan öngörülemeyen davranışlar sergileyebilir.

f)Pil takımını veya aleti ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.

Ateşe veya 130°C'nin üzerindeki sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

g)Tüm şarj talimatlarını izleyin ve pil takımını veya aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin.

Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.



xiaomi

6) Servis

a) Elektrikli aletinizin servis hizmetini yalnızca aynı yedek parçaları kullanan kalifiye bir tamirciye yaptırın. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin sürdürülmesini sağlayacaktır.

Hasarlı pil paketlerine asla servis hizmet verdimeyin. Pil paketlerinin servisi yalnızca üretici veya yetkili servis sağlayıcılar tarafından yapılmalıdır.

b) Hasarlı pil paketlerine asla servis hizmet verdimeyin. Pil paketlerinin servisi yalnızca üretici veya yetkili servis sağlayıcılar tarafından yapılmalıdır.


Önlemler

- Hava kompresörü yalnızca 16 yaşında veya daha büyük kişiler tarafından çalıştırılmalıdır. Hava kompresörünü kullanırken çocukları güvenli bir mesafede tutun.
- Hava kompresörü yerleşik bir lityum pile sahiptir ve asla ateşmaruz bırakılmamalı veya uygun olmayan şekilde atılmamalıdır. Hava kompresörünün pilini, örneğin doğrudan güneş ışığı altında arabada bırakmak gibi yüksek sıcaklıklı ortamlara maruz bırakmayın. Lityum pil aşırı ısıya, darbeye veya suya maruz kalırsa yangın, kendiliğinden yanma ve hatta patlama riski vardır.
- Hava kompresörü -10°C 'nin altındaki veya 45°C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklanmamalıdır. Aşırı sığağa veya soğuğa maruz kalmak hava kompresörünün hizmet ömrünü kısaltır ve yerleşik aküye zarar verir.
- Hava kompresörünün uzun süre kullanılmadan bırakılması aküye zarar verebilir. Hava kompresörünün en az üç ayda bir şarj edilmesi önerilir.
- Hava kompresörü, çalışırken elektrik kıvılcımları üretebilecek yerleşik bir DC motor kullanır ve asla yanıcı veya patlayıcı ortamlarda kullanılmamalıdır.



xiaomi

- Hava kompresörü çalışırken olağandışı bir ses çıkarırsa veya aşırı ısınmaya başlarsa, hemen kapatın.
 - Lastik patlaması gibi kazaları önlemek için hava basıncını ayarlamadan önce daima doğru hava basıncı biriminin seçildiğinden emin olun. Ortak Birim Dönüşümü: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.
 - Kullanım sırasında hava kompresörünü daima izleyin ve aşırı şişirmeyi önlemek için önceden bir basınç ayarlamadan kullanırken asla gözetimsiz bırakmayın.↴
- Hava kompresörünü yalnızca temiz ve kuru bir ortamda kullanın. Kir ve tozun girmesi hava kompresörüne zarar verebilir. Hava kompresörü su geçirmez değildir ve asla suyla durulanmamalıdır.



Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri referans amaçlı verilmiştir.



xiaomi

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1 Schrader/Valf Adaptörü | 2 Yüksek Basıncılı Hava Borusu |
| 3 Hava Borusu Kompresi | 4 Işık |
| 5 Hava Borusu Bağlantısı | 6 Ekran |
| 7 +E Düşmesi | 8 Işık Aç/Kapa Düşmesi |
| 9 -E Düşme | 10 Pil Seviyesi Göstergesi |
| 11 Şarj Giriş Port | 12 Mod Düşmesi |
| 13 Başlat/Durdur Düşmesi | 14 Isı Çıkış Kanalı |

Accessories Aksesuarlar



Presta Valf
Adaptör x 1



İğne Valf
Adaptör x 1



Depolama
Kese



Şarj
Kablo x 1

Elektrikli Hava Kompresörü Güvenlik Uyarıları

Bu pil şarj aleti, güvenli kullanım şekline ilişkin olarak gözetim altındaysalar ya da talimat almıřsalar ve ilgili tehlikeleri anlamıřsalar, 8 yařından büyük çocuklar ve düşük seviyede fiziksel, duyuusal ya da zihinsel kabiliyetlere sahip ya da tecrübesi ve bilgisi olmayan kiřiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar aletle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözlemlene olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Teslimat borularında yangın veya patlamaya neden olan kok oluşumu riski.

Güvenlik Talimatları

Lütfen işitme duyunuzu korumak için uygun önlemleri alın. Hava kompresörü ve hava hortumu bir süre çalıştıktan sonra çok ısınabilir. Soğuyana kadar sıcak yüzeylere dokunmayın. Bu ürün oyuncak değildir ve çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.



xiaomi

Kullanım Amacı

Alet, bazı motosikletleri, bisikletleri, arabaları ve topları şişirmek için tasarlanmıştır.


Bu elektrikli aletin ışığı, elektrikli aletin doğrudan çalışma alanını aydınlatmak için tasarlanmıştır ve ev odası aydınlatması için uygun değildir.

Alet sadece öngörülen amacı için kullanılmalıdır. Diğer her türlü kullanım, kötü kullanım olarak kabul edilir.

Nasıl Kullanılır

1. Pil Seviyesi Göstergesi ve Şarj

Pil seviyesi göstergesi



Pil seviyesi göstergesi, hava kompresörünün kalan pil seviyesini göstermek için farklı renklere sahiptir:

Beyaz: %50'den fazla

Turuncu: %20 ila 50 arası

Kırmızı: %20'den az, mümkün olan en kısa sürede şarj edin.



İlk kez kullanmadan önce hava kompresörünü tamamen şarj edin. Hava kompresörünü şarj etmek için şarj kablosunu 5 V USB güç adaptörüne bağlayın. Şarj esnasında pil seviyesi göstergesi:
Beyaz Yanıp Sönme: Şarj Oluyor
Beyaz: Tamamen Şarj Oldu

Not:

- Hava kompresörü şarj olurken kullanılamaz.
- Lütfen kapalı alanda şarj edin.
- Lütfen yalnızca eşleşen şarj cihazını kullanın.
- Güvenli ve uyumlu bir güç adaptörü ayrıca satın alınmalıdır.

2. Açma/kapatma

Açma:




Yüksek basınçlı hava hortumunu bölmesinden çıkarın, ardından hava kompresörü otomatik olarak açılacaktır. Hava kompresörü 3 dakika kullanılmazsa otomatik olarak kapanacaktır. Yüksek basınçlı hava hortumu dışarı çekilirken hava kompresörü otomatik olarak kapanırsa, hava kompresörünü tekrar açmak için başlat/durdur düğmesine basın ve basılı tutun.

Kapatma:

Kapatmak için yüksek basınçlı hava hortumunu hava kompresörüne geri takın. Kapatmak için hava kompresörü açıkken başlat/durdur düğmesine basın ve basılı tutun.

3. Yüksek Basıncılı Hava Hortumu ve Nozulunun Bağlanması


Schrader Valf



Arabalar, motosikletler, e-bisikletler ve çoğu dağ bisikletindeki lastikler bir Schrader valfi kullanır.

Şişirmek için: Şişirmeyi başlatmak için yüksek basınçlı hava hortumundaki Schrader valf adaptörünü Schrader valfine bağlayın. Söndürmek için: Havayı boşaltmak için valf gövdesine bastırmak için uygun bir alet (örneğin 4 mm altıgen anahtar) kullanın.

Presta Valf Adaptörü




Yol bisikletleri ve bazı dağ bisikletleri, birlikte verilen Presta valf adaptörünün kullanılmasını gerektirir.

Şişirmek için:

1. Presta valf adaptörünü yüksek basınçlı hava hortumundaki Schrader valf adaptörüne bağlayın.
2. Lastiğin Presta valfini sökün.

1. Şişirmeye başlamak için Presta valfini adaptöre bağlayın.

Söndürmek için: Presta valfini sökün ve havayı boşaltmak için valf gövdesine bastırın.



Basketbol ve futbol topları gibi topları şişirmek için ürünle birlikte verilen iğneli valf adaptörünün kullanılması gerekecektir.

Şişirmek için: İğneli valf adaptörünü Schrader valf adaptörüne vidalayın, ardından şişirmeye başlamak için iğneyi küresel valfe sokun.

Söndürmek için: İğneli valf adaptörünü bilyenin valfine sokun ve havayı boşaltmak için bilyeye hafifçe basınç uygulayın.

4. Hava Basıncının Tespiti

Hava kompresörü açırken yüksek basınçlı hava hortumu bir ögeye bağlandıktan sonra mevcut hava basıncı otomatik olarak görüntülenecektir.

5. Doğru Hava Basıncının Belirlenmesi

Güvenliği sağlamak ve aşırı şişirme nedeniyle meydana gelebilecek patlamalardan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için, Doğru hava basıncını belirlemek amacıyla, şişirilecek ögeyle birlikte verilen talimatlara veya ilgili talimatlara, şişirmeden önce başvurun.

Lastikler



Otomobiller, bisikletler ve motosikletler için önerilen lastik hava basıncı, lastiğin yan duvarında belirtilmiştir.

Otomobiller için önerilen lastik basıncı, sürücü tarafı kapı pervazında da belirtilmiştir.

Yük taşıma kapasitesi ve önerilen hava basınçlarıyla ilgili ayrıntılar için aracınızın talimatlarına veya kılavuzuna bakın.

Toplar



Futbol topları, basketbol topları, voleybol topları ve diğer topalar için önerilen hava basıncı topun hava valfinin yanında belirtilmiştir.



xiaomi

Kategori	Tip	Önerilen Basınç Aralığı
Bisikletler	Mi Smart Elektrikli Katlanabilir Bisiklet tekerleri	35-45 psi
	12-, 14-, & 16 inç bisiklet tekerleri	30-50 psi
	20-, 22-, & 24 inç bisiklet tekerleri	40-50 psi
	Mi Elektrikli Scooter tekerleri	40-50 psi
	26-, 27.5-, & 29 inç dağ bisikleti tekerleri	45-65 psi
	700c yol bisikleti kenetli tekerleri	100-130 psi
	700c yol bisikleti tüp tekerleri	120-145 psi
Motosiklet	Motosiklet veya elektrikli scooter lastikleri	1.8-3.0 bar
Arabalar	Araba lastikleri	2.2-2.8 bar
Toplar	Basketbol topu	7-9 psi
	Futbol topu	8-16 psi
	Voleybol topu	4-5 psi
	Amerikan Futbol topu	12-14 psi

Not: Basınç aralığı değerleri yalnızca referans içindir. Gerçek şişirme basıncı özellikleri için her zaman şişirilen öğenin talimatlarına veya kılavuzuna bakın. (Yukarıdaki veriler QiCYCLE laboratuvarından alınmıştır.)

6. Basınç Ön Tanımları

Modu Değiştirmek

Aşağıdaki beş şişirme modu arasında geçiş yapmak için mod düğmesine basın. Psi ve bar arasında geçiş yapmak için mod düğmesini basılı tutarak şişirmeden önce tercih edilen hava basıncı birimini seçin.

Manüel mod: Ekranın sol tarafında simge yoktur ve hava basıncı kullanıcı tarafından belirlenebilir ve kaydedilecektir.

Ayarlanabilir aralık: 3-150 psi/0.2-10.3 bar.



Bisiklet Modu: Ön ayarlı 45 psi
Ayarlanabilir Aralık: 30-65 psi



Motosiklet Modu: Ön ayarlı 2.4 bar
Ayarlanabilir Aralık: 1.8-3.0 bar



Araba Modu: Ön ayarlı 2.5 bar
Ayarlanabilir Aralık: 1.8-3.5 bar



Top Modu: Ön ayarlı 8 psi
Ayarlanabilir Aralık: 4-16 psi

Ön Ayar Basıncının Ayarlanması



Bir mod seçtikten sonra, önceden ayarlanmış basınç değerini artırmak veya azaltmak için + veya - düğmesine basın. Basınç değerini hızlı bir şekilde ayarlamak için + veya - düğmesini basılı tutun.



Önceden ayarlanmış bir basıncı ayarlarken, yanıp sönen değer hedef basıncı, yanıp sönmeyen bir değer ise gerçek zamanlı basıncı gösterir. ▸

Işık



Işık açık, SOS ışığı ve ışık kapalı arasında geçiş yapmak için ışık açma/kapama düğmesine basın.

7.Şişirme

Şişermeye başlama :



Şişirmeyi başlatmak için başlat/durdur düğmesinebasın. Mevcut basınç, şişirme sırasında gerçek zamanlı olarak görüntülenir. Şişirirken, hava kompresörü 75- 80 dB kadar gürültülü olabilir. Lütfen işitme duyunuzu korumak için uygun önlemleri alın. Hava kompresörü ve hava hortumu bir süre çalıştıktan sonra çok ısınabilir. Yaralanmaları önlemek için hortumla uzun süreli cilt temasından kaçının.

Şişirmeyi Durdurma :



Önceden ayarlanmış basınç değerine ulaşıldığında, hava kompresörü otomatik olarak şişirmeyi durduracaktır. Hava kompresörü, şişirme sırasında başlatma/durdurma düğmesine bir kez basılarak herhangi bir zamanda manuel olarak da durdurulabilir.



xiaomi

Dikkat

Balonlar, plaj topları ve yüzme halkaları gibi öğeler, hava kompresörünün minimum basınç aralığının altında bir hava basıncı gereksinimine sahip oldukları için otomatik olarak şişirilemez. Bu eşyaları yalnızca elle dikkatli bir şekilde şişirin.

Pil

Bilgileri

Hava kompresörünün pili, 25°C'lik bir ortam sıcaklığında yük olmadan tam şarjla yaklaşık 40 dakika dayanabilir. Hava kompresörünün ağır yük altında veya daha düşük ortam sıcaklıklarında kullanılması pil ömrünü azaltabilir.

8.Hava Hortumunun Bağlantısını Kesmek

Hava kompresörünün hava hortumu şişirildikten sonra çok ısınabilir. Yaralanmaları önlemek için valften ayırırken dikkatli olun. Hava kompresörünün bağlantısını keserken valften bir miktar hava sızabilir. Basınç kaybını önlemek için hava hortumunu valften hızla ayırın.

Kalıntı riskleri

Elektrikli el aleti öngöröldüğü şekilde kullanılsa bile, kalan tüm risk faktörlerini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Elektrikli aletin yapısı ve tasarımı ile bağlantılı olarak aşağıdaki tehlikeler ortaya çıkabilir:

1. Etkili bir toz maskesi takılmadığında akciğerlerde hasar.
2. Etkili bir işitme koruması giyilmediği takdirde işitmede hasar.
3. Elektrikli aletin uzun süre kullanılması veya uygun şekilde yönetilip bakımının yapılmaması durumunda titreşim emisyonundan kaynaklanan sağlık zararları.

UYARI ! Bu elektrikli alet, çalışma sırasında bir elektromanyetik alan üretir. Bu alan bazı durumlarda aktif veya pasif tıbbi implantlara müdahale edebilir. Ciddi veya ölümcül yaralanma riskini azaltmak için, tıbbi implantları olan kişilerin bu makineyi çalıştırmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticisine danışmalarını öneririz.



xiaomi

Bakım ve Onarım

- Düzenli temizlik, bakım, aletleri keskin tutma yöntemi ve yağlama, en az üç ayda bir şarj edin.
- Ürünü kendi başınıza onarmaya çalışmayın; sadece kalifiye bir teknisyen veya profesyonel tamir edebilir. Gerekirse müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçaların listesi (Yüksek Basıncılı Hava Hortumu ve Schrader Valfi, Presta Valf Adaptörü, İçneli Valf Adaptörü ve Şarj Kablosu).
- Gerekli olabilecek özel aletler, kendi başınıza sökmeyin ve tamir etmeyin.

Pil Güvenliği

- Hücreleri sökmeyin, açmayın veya parçalamayın. Piller yalnızca eğitimli personel tarafından sökülmalıdır. Çok hücreli pil kutuları, sadece alet yardımı ile açılacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Bölmeler, küçük çocukların pillere kolay erişimini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.
- Bir hücreye veya pile kısa devre yaptırmayın. Hücreleri veya pilleri, birbirlerini kısa devre yapabilecekleri veya iletken malzemelerle kısa devre yapabilecekleri bir kutu veya çekmecede gelişigüzel saklamayın.



xiaomi

- Kullanım için gerekli olana kadar bir hücreyi veya pili orijinal ambalajından çıkarmayın.
- Hücreleri veya pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığında saklamaktan kaçının.
- Hücreleri veya pilleri mekanik şoka maruz bırakmayın.
- Hücre sızıntısı olması durumunda sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Temas halinde, etkilenen bölgeyi bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Ekipman, pillerin veya pillerin yanlış yerleştirilmesini engelleyecek şekilde tasarlanmalı ve açık kutup işaretlerine sahip olmalıdır. Her zaman hücre, pil ve ekipman üzerindeki kutup işaretlerine dikkat edin ve doğru kullanımı sağlayın.
- Bir pil içinde farklı üretim, kapasite, boyut veya tipteki hücreleri karıştırmayın.
- Bir hücre veya pilin yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Bir pilde birleştirilebilecek maksimum hücre sayısı ve hücrelerin bağlanabileceği en güvenli yol hakkında hücre veya pil üreticisine danışın.

- Her ekipman için özel bir şarj cihazı sağlanmalıdır. Satışa sunulan tüm ikincil hücreler ve piller için eksiksiz şarj talimatları sağlanmalıdır.
- Hücreleri ve pilleri temiz ve kuru tutun.
- Kirlenirlerse hücre veya pil terminallerini temiz ve kuru bir bezle silin.
- İkincil hücreler ve piller kullanımdan önce şarj edilmelidir. Daima hücre veya pil üreticisinin talimatlarına bakın ve doğru şarj prosedürünü kullanın.
- Kullanılmadığı zaman ikincil hücreleri ve pilleri şarjda tutmayın.
- Uzun süreli depolamadan sonra, maksimum performans elde etmek için hücreleri veya pilleri birkaç kez şarj etmek ve boşaltmak gerekebilir.
- Orijinal hücre ve pil belgelerini ileride başvurmak üzere saklayın. İkincil pilleri veya pilleri atarken, farklı elektrokimyasal sistemlere ait hücreleri veya pilleri birbirinden ayrı tutun.



XIAOMI

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Düşük şişirme hızı	1. Hava kompresörünün pil seviyesinin yeterli olup olmadığını kontrol edin. 2. Hava hortumunun sızdıran sızdırmadığını kontrol edin. 3. Hava hortumunun her iki ucunun güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. 4. Şişirilen eşyanın sızdıran sızdırmadığını kontrol edin.
Hava kompresörü açılıyor ama şişmiyor	1. Şişirmeden önce hava hortumunun bölmesinden çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin. 2. Hava kompresörünün pil seviyesinin yeterli olup olmadığını kontrol edin. 3. Şişirilen eşyanın basıncının önceden ayarlanmış basıncı aşmış olmadığını kontrol edin.
Ön ayarlı basınç artırılamıyor veya azaltılamıyor	Hava kompresörünün doğru moda ayarlandığından emin olun. Manuel modda 3-150 psi aralığında önceden ayarlanmış değerin ayarlanmasına izin verilir.
Hava kompresörü normal şekilde şişiyor ancak görüntülenen basınç sıfır	Balonlar dahil olmak üzere düşük basınçlı şişirilebilir malzemelerin basıncı ölçülemeyecek kadar düşüktür.
Hava hortumunu bir valfe bağladıktan sonra hava kompresörü kapanıyor	Hava kompresörünün tekrar açmak için basınç/durdur düğmesine basın ve basılı tutun.
Hava hortumunu bağlarken hava sızıyor	Hava hortumunun güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
Bekleme durumuna kıyasla şişirirken pil seviyesi göstergesinin rengi farklı	Lityum pilin voltaj seviyesi, gücü boşaltırken düşer ve pil seviyesi göstergesinin şişirme sırasında bekleme durumuna kıyasla farklı bir renge sahip olmasına neden olur. Bu normaldir.
Şarj ettikten sonra gösterge yanmıyor	Adaptörü güvenli ve uyumlu olanlarla değiştirin ve tekrar şarj edin.

Teknik Özellikler

Adı	Xiaomi Portatif Hava Kompresörü 15
Model	MJCQB05QJ
Boyutlar	124 x 71 x 45.3 mm (Hava kompresörü, hava hortumu hariç)
Şişirme Basınç Aralığı	0.2-10.3 bar / 3-150 psi
Çalışma ve Şarj Sıcaklığı	0 °C ila 45 °C
Depolama Sıcaklığı	-10 °C ila 45 °C
Hava Borusu Boyutları	Hava hortumu uzunluğu 180 mm (Schrader valf adaptörü dahil ve dış hariç)
Hava Valfi Boyutları	Schrader valf adaptörü: 11 x 20 mm Presta valf adaptörü: 11 x 15 mm
Pil Kapasitesi	2 Ah (14.8 Wh)
Şarj Girişi	Type-C
Şarj Süresi	3 saatten az
Sensör Hassasiyeti	±1 psi
İzin Verilen Maksimum Basınç	15 bar
Maksimum Motor Hızı	16500 rpm
Şarj Akımı	2 A
Net Ağırlık	0.5 kg
Anma Gerilimi	7.4 V DC
Şarj Gerilimi	5 V DC



xiaomi

EN 62841 - 1'e göre belirlenen gürültü emisyon değerleri :	
Ses Basınç Seviyesi	$L_{pA} = 71 \text{ dB (A)}$
Belirsizlik	$K = 3 \text{ dB}$
A-ağırlıklı Ses Gücü Seviyesi	$L_{wA} = 82 \text{ dB (A)}$
Belirsizlik	$K = 3 \text{ dB}$
Beyan edilen A-ağırlıklı Ses Gücü Seviyesi (EN 1012-1'e göre)	85 dB (A)
EN 62841 - 1'e göre belirlenen toplam titreşim değerleri :	
Titreşim Yayma Değeri	$a_h = 3.1 \text{ m/s}^2$
Belirsizlik	$K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Elektrikli aleti çalıştırırken kulak koruyucu takın.

Beyan edilen toplam titreşim değeri/değerleri ve beyan edilen gürültü emisyon değeri/değerleri, standart bir test yöntemine göre ölçülmüştür ve bir aleti diğeriyle karşılaştırmak için kullanılabilir.

Beyan edilen toplam titreşim değeri/değerleri ve beyan edilen gürültü emisyon değeri/değerleri, maruziyetin ön değerlendirmesinde de kullanılabilir.

Uyarı: Elektrikli aletin fiili kullanımı sırasındaki titreşim emisyonu ve gürültü emisyonu, aletin kullanım şekline bağlı olarak beyan edilen toplam değerden farklı olabilir.

Gerçek kullanım koşullarındaki maruz kalma tahminine dayalı olarak operatörü korumak için güvenlik önlemlerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. (tetikleme süresine ek olarak aletin kapatıldığı ve boşta çalıştığı zamanlar gibi çalışma döngüsünün tüm bölümlerini dikkate alarak).



EAC logosu için lütfen hava kompresörünün alt kısmına bakın.



Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.



Aleti çalıştırırken kulak koruyucu takın.



Aleti kullanırken göz koruması takın.



Piller ve şarj edilebilir piller evsel atık değildir! Bir tüketici olarak, zararlı maddeler içersin içermesin*, pilleri ve aküleri belediyenizdeki/ mahallenizdeki ya da bölgenizdeki toplama noktasına atmanız yasalarca gerekmektedir, böylece çevreye zarar vermeden elden çıkarılabilirler.

* ile işaretlenmiştir: Cd = kadmiyum, Hg = cıva, Pb = kurşun.



Yalnız kapalı alanda kullanım için.



Güvenlik uyarısı.



Yüksek sıcaklık riski.



xiaomi

Geri Dönüşüm Kuruluşlarına

Pili çıkarma

1. Pil tamamen boşalana kadar elektrikli aleti çalıştırın.
2. Muhafaza üzerindeki vidaları sökün ve muhafazayı çıkarın.
3. Kısa devreyi önlemek için pil üzerindeki konektörleri birer birer ayırın.
4. Pili çıkarın.
5. Kutupları izole edin.

Pil tamamen boşalsa bile, birlikte verilen pilde bir kısa devre durumunda serbest bırakılabilen artık bir kapasiteye sahiptir.

Üretim tarihi için lütfen hava kompresörünün arkasına bakın.

Enerji Tüketimi

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



QUESTIONS

Appendix 1: Questionnaire

1

1

Notified Body (Optional):
 Name of notified body :
 Reference Number of the certificate :
 4-digit notified body number :

Signed for and on behalf of: iShangQianwei Technology Co., Ltd.
 Place and date of issue: Room002, NO.758 Qianxin North Road, Huli District, Xiamen

Signature: _____
 Name, Function: Jintong Wang, Certification Manager

Color image of products:




MI-01 (v2) Template V1.1 released on 2019/03/01



CONTROL

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

10

1



xiaomi

Özelliklerin Kuvvetli (Zatları) Sağlığı:

Özelliklerin kuvvetli adı:

Özelliklerin Kuvvetli Numarası:

4 basamaklı özelliklerin Kuvvetli numarası:

Bu özellik adını ve numarası özelliklerin: (HuaWei/Xiaomi) Technology

Co., Ltd.

Yayınlarına yer ve adres: Room 403, No. 788 Gubei North Road, Hui

District, Kamen

İstek:

Adı, ismi:

Özelliklerin Kuvvetli Gösterisi:



Jingdong Wang - Quality Manager



20.07.2015 tarihinde yayınlanan M 83/2015 (Güvenlik) V1.1

42



xiaomi

Kullanılması Planlanan Ülkeler

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR



Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd.

(bir Mi Ekosistemi şirketi)

Adres: Room 403, NO.768 Qishan North Road, Huli District, Xiamen,
Fujian Province, ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com sayfasını ziyaret edin.



xiaomi

AB Uygunluk Beyanı



Biz, iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd., işbu belgeyle, bu ekipmanın geçerli Direktiflere, Avrupa Normlarına ve değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

AB Temsilcisi: Prolinx GmbH

Adres: Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf, Almanya



WeiRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd., işbu belgeyle, bu ekipmanın geçerli Mevzuata uygun olduğunu beyan eder. BK uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

UKCA Temsilcisi: Prolinx Global LTD

Adres: 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, BK

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE).

Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.



xiaomi

Garanti Bildirimi

Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tüketici yasalarınız tarafından sağlanan yasal garantilerin yerine değil, bunlara ek olarak sağlanan özel tüketici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine başvurun: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge ile sınırlı olacaktır. Tüketici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdiği ölçüde Xiaomi, kendi takdirine bağlı olarak ürününüzü onarır, değiştirir veya iade eder. Normal aşınma ve yıpranma, mücbir sebepler, kullanıcı ihmali veya kusurundan kaynaklanan kötüye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen

Xiaomi'nin belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.
Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir.
Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun olarak üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.



xiaomi

Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve

kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



xiaomi

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketici Hakları

Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tüketici yasalarınız tarafından sağlanan yasal garantilerin yerine değil, bunlara ek olarak sağlanan özel tüketici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi resmi Web sitesine başvurun:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış

sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge sınırlı olacaktır. Tüketici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdiği ölçüde Xiaomi, kendi takdirine bağlı olarak ürününüzü onarır, değiştirir veya iade eder. Normal aşınma ve yıpranma, mücbir sebepler, kullanıcı ihmali veya kusurundan kaynaklanan kötüye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağına çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin Belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir. Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından



xiaomi

birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Ürünün Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



xiaomi

GARANTİ BELGESİ

Üretici Firmanın:

Üretici: iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd.

(bir Mi Ekosistemi şirketi)

Adres: Adres: Room 403, NO.768 Qishan North Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, ÇİN HALK CUMHURİYETİ

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Mobitel İletişim Hiz. San.Tic. A.Ş.

Adresi: Çobançeşme Mh. Kız Sk. No:16 Bahçelievler / İSTANBUL

Telefonu: (0 212) 454 10 00

e-posta: satisdestek@mobitel.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



xiaomi

Malın

Cinsi: Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S
Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü 1S
Markası: XIAOMI
Modeli: MJCQB05QJ

Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna



xiaomi

teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.



xiaomi