



Kullanım Kılavuzu

Mi Smart Pet Fountain

Mi Evcil Hayvan Su Çeşmesi
XWWF01MG-EU



xiaomi

İçindekiler

Başlarken

- 5** Güvenlik Önlemleri
- 8** Ürüne Genel Bakış
- 9** Paket İçeriği
- 10** Nasıl Kurulur
- 12** Kullanım
- 17** Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına bağlanılıyor
- 18** Temizlik, Bakım ve Onarım
- 22** Teknik Özellikler
- 27** AB Uygunluk Beyanı
- 28** Geri Dönüşüm
- 30** Kullanım Hataları



xiaomi

İçindekiler

- 31** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 32** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
- 32** Tüketici Hakları

Güvenlik Önlemleri

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Uyarılar

- Evcil Hayvan Su Çeşmesini veya herhangi bir aksesuarını yemeyin.
- Evcil Hayvan Su Çeşmesini kuru ve kapalı ortamlarda kullanın.
- Evcil Hayvan Su Çeşmesini yüksek bir yere koymayın.
- Evcil Hayvan Su Çeşmesini kullanım sırasında düz bir yüzeye yerleştirin. Evcil Hayvan Su Çeşmesini eğmeyin veya devirmeyin.
- Su haznesine sıcak su eklemeyin.
- Güç kablosunda evcil hayvan ısırlıklarından kaynaklanan elektrik sızıntısını önlemek için güç kablosunu toplayın ve evcil hayvanınızdan uzak tutun.
- Evcil Hayvan Su Çeşmesini kendi başınıza sökmeyin veya tamir etmeyin.
- Orijinal olmayan aksesuarlar kullanmayın. Xiaomi, yalnızca resmi olarak sağlanan aksesuarların performansından ve güvenliğinden sorumludur.



xiaomi

- Bu cihazın, gözetim altında olmamaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmemiş olması durumunda fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaması gerekir.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır.
- Cihaza yalnızca cihaz üzerindeki işarete karşılık gelen ekstra düşük güvenlik voltajıyla güç verilmelidir.
- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek bakım, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



xiaomi

•Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

Dikkat

Evcil Hayvan Su Çeşmesini sökmeden ve temizlemeden önce elektrik prizinden çıkarın. Evcil Hayvan Su Çeşmesini ve güç kablosunu suya batırmayın.


İlk kullanımdan önce su haznesinin içini, kapağı ve filtre tepsisini suyla temizleyin. Bu parçaları temizlemek için sıcak veya kaynamış su kullanmayın.

Fabrikadan çıkarken filtreye yapışmış az miktarda toz olabilir, bu normal bir durumdur. Toz temiz su ile yıkanabilir. Filtrenin, ön filtrenin ve ön filtre tutucusunun her ay ve su borusunun iki ayda bir değiştirilmesi önerilir.



xiaomi

Ürüne Genel Bakış



Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Paket İerięi




Evcil Hayvan Su eęmesi



Filtre



Ön Filtre



Gü Kablosu



Kullanım Kılavuzu



Garanti Bildirimi




xiaomi

Nasıl Kurulur



1. Kapağı açın ve kurulumdan önce tüm parçaları temizleyin.

Not: Parçaları temizlemek için sıcak su veya kaynamış su kullanmayın.



2. Taşıma sırasında aktif karbonun çarpması sonucu oluşan yüzen karbon tozlarını gidermek için filtreyi iki dakika temiz suyla durulayın.

3. Filtreyi ve ön filtreyi şekilde gösterildiği gibi takın.



Not: Su pompası çıkarsa, su borusuna tekrar bağlayın.

Not: Filtrenin, ön filtrenin ve ön filtre tutucusunun her ay ve su borusunun iki ayda bir değiştirilmesi önerilir. Su haznesi, kapak, filtre tepsisi, filtre, ön filtre ve su pompası dahil parçaları en az yedi günde bir iyice temizleyin.



xiaomi

Kullanım


1. Güç kablosunu Evcil Hayvan Su Çeşmesinin altındaki güç bağlantı noktasına bağlayın.



2. Su haznesini çıkarın ve suyla doldurun ve yeniden takın. Ardından kapağı kapatın.



3. Evcil Hayvan su Çeşmesi, güç kablosunu bir elektrik prizine taktığınızda çalışmaya başlayacaktır.



4. Evcil Hayvan su Çeşmesi, kapak açıldığında otomatik olarak kapanacaktır ve ardından su haznesine su ekleyebilirsiniz.



Su Verme Modu

Standart Mod

Bu modda, Evcil Hayvan Su Çeşmesi sürekli olarak su verebilir.

Akıllı Mod

Bu modda evcil hayvan su çeşmesi suyu aşağıdaki gibi verebilir:

08:00-22:00: Sürekli tekrar eden bir şekilde 10 dakika boyunca su verir ve ardından 10 dakika duraklar.

22:00-8:00 (ertesi gün): Sürekli tekrar eden bir şekilde 10 dakika boyunca su verir ve ardından 50 dakika duraklar.


Not: Evcil Hayvan Su Çeşmesi çevrimdışıyken su verme süresi değişebilir.

Gösterge Açıklaması

Mod Göstergesi

Mod Göstergesi

Renk	Durum
Beyaz	Normal çalışıyor
Turuncu	Filtre bitmiş
Yanıp sönen mavi	Wi-Fi bağlantısı bekleniyor
2 saniye açık kalan mavi	Wi-Fi başanyla bağlandı






xiaomi

Su Seviyesi Göstergesi

Kırmızı: Su yetersiz, lütfen su haznesini zamanında doldurun.

Yanıp sönen kırmızı ışık: Su pompası tıkanmış, lütfen su pompasını zamanında temizleyin.

Not: Evcil Hayvan Su Çeşmesi standart modda çalışırken standart mod göstergesi yanar ve akıllı moddayken akıllı mod göstergesi yanar. Evcil Hayvan Su Çeşmesi çalışırken iki göstergedен biri yanacaktır.



Düğme Açıklaması

İşlev Düğmesi

Basın: Su vermek için standart modu veya akıllı modu açın.

2 saniye basılı tutun: Evcil Hayvan Su Çeşmesi bekleme moduna devam etmek için tekrar basın.

6 saniye basılı tutun: Wi-Fi yanıp söner.






xiaomi

Filtre Sıfırlama Düğmesi

Yeni filtreyle değiştirdikten sonra, filtreyi sıfırlamak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun. Filtrenin kalan hizmet ömrünü uygulamadan kontrol edebilirsiniz.

7 saniye basılı tutun: Wi-Fi'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Wi-Fi etkinleştirildiğinde gösterge mavi renkte yanıp söner; Wi-Fi devre dışı bırakıldığında, gösterge 2 saniye mavi kalır ve ardından söner.



Filtre Sıfırlama Düğmesi
(Evcil Hayvan Su Çeşmesinin altında)

Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına bağlanılıyor.

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla denetleyin.

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

* Uygulamanın Avrupa'daki (Rusya hariç) adı Xiaomi Home'dur. Cihazınızda görüntülenen uygulama adı varsayılan olarak kabul edilmelidir.

Not: Uygulamanın sürümü güncelleştirilmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.



B38F358F



xiaomi

Temizlik, Bakım ve Onarım

Evcil Hayvan Su Çeşmesinin Bakımı


Güç kablosunun ve güç bağlantı noktasının iyi durumda olup olmadığını ve düzgün çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Su borusunun uçlarının gevşek olup olmadığını veya çıkıp çıkmadığını kontrol edin.



Kapaktaki güç temas pimlerinin ve ana gövde üzerindeki güç temas noktalarının düzgün çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Pimleri ve noktaları kuru, yumuşak bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.



Su pompasındaki manyetik fan kanatlarını kontrol edin ve temizleyin.







xiaomi

Su Pompasının Temizlenmesi

1. Kapağı açın ve su pompasını çıkarın.




2. Ön filtreyi ve ön filtre tutucusunu su pompasından çıkarın.



3. Su pompasının kapağını çıkarın.



4. Manyetik fan kanadı tertibatını çıkarın.



5. Su pompasının tüm parçalarını temizleyin ve ardından sırayla yeniden takın.



Not: Su haznesi, kapak, filtre tepsisi, filtre, ön filtre ve su pompası dahil parçaların en az 7 günde bir iyice temizlenmesi önerilir. Ayrıca filtre tepsisinin tıkanması nedeniyle su kalitesinin ve su vermenin etkilenmemesi için suyu 7 günde bir değiştirmeniz önerilir.



xiaomi

Teknik Özellikler

Ad	Xiaomi Akıllı Evcil Hayvan Su Çeşmesi	Kapasite	2 L
Model	XWWF01MG-EU	Net Ağırlık	1,3 kg
Giriş	5,9 V — 1,0 A	Çalışma Sıcaklığı	4 °C ila 40 °C
Nominal Güç	5,9 W	Çalışma Nemi	%10–%90 BN
Ürün Boyutları	191 × 191 × 177 mm	Güç Kablosu Uzunluğu	1,5 m

Radio Frekansı ve Radio İletim Gücü

RF Spesifikasyonu	Çalışma Frekansı	Maksimum Çıkış Gücü
2,4 G Wi-Fi	2412–2472 MHz	19 dBm

Güç Adaptörü

Üretici	Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd.	Çıkış Akımı	1,0 A
Model Tanımlayıcısı	CYXT18-059100E3	Çıkış Gücü	5,9 W
Giriş Voltajı	100–240 V AC	Ortalama Aktif Verim	≥%74,88
Giriş AC Frekansı	50/60 Hz	Düşük Yükte (%10) Verim	≥%64,88
Çıkış Voltajı	5,9 V	Yüksüz Güç Tüketimi	≤0,075 W

Enerji Tüketimi

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Bu cihaz Türkiye Alt yapısına uygundur

Şu şirket tarafından üretildi: Beijing Kitten & Puppy Technology Co., Ltd. Adres: Room Q-101, Floor 2, Q District, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beijing

İthalatçı Firma: MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Adres: ÇOBANÇEŞME MAH. KİMİZ SOK.NO:2 GİRİŞ
KAT-3.KAT BAĞÇELİEVLER / İSTANBUL
TEL: 0 212 454 1000



xiaomi

AB Uygunluk Beyanı



İşbu belge ile Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi XWWF01MG-EU ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir.

Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/service/userguide adresine gidin

Bize 0 212 454 1000'nolu numaradan ulaşabilirsiniz.



xiaomi

Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve

kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



xiaomi

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketici Hakları

Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tüketici yasalarınız tarafından sağlanan yasal garantilerin yerine değil, bunlara ek olarak sağlanan özel tüketici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi resmi Web sitesine başvurun:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/> Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış

sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge sınırlı olacaktır. Tüketici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdiği ölçüde Xiaomi, kendi takdirine bağlı olarak ürününüzü onarır, değiştirir veya iade eder. Normal aşınma ve yıpranma, mücbir sebepler, kullanıcı ihmali veya kusurundan kaynaklanan kötüye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağına çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin Belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir. Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından



xiaomi

birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.